

シアタースタンドシステム

取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。
 ます。



警告 電気製品は、安全のための注意
 事項を守らないと、火災や人身
 事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注
 意事項と製品の取り扱いかたを示しています。こ
 の取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全に
 お使いください。お読みになったあとは、いつで
 も見られるところに必ず保管してください。

警告 安全のために

ソニー製品は安全に充分配慮して設計されています。しかし、電気製品はすべて、間違った使いかたをすると、火災や感電などにより人身事故になることがあります。事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。



安全のための注意事項を守る

3～7ページの注意事項をよくお読みください。製品全般の注意事項が記載されています。8ページの「使用上のご注意」もあわせてお読みください。

定期的に点検する

設置時や1年に1度は、電源コードに傷みがないか、コンセントと電源プラグの間にほころびがたまっていないか、プラグがしっかり差し込まれているか、などを点検してください。

故障したら使わない

動作がおかしくなったり、キャビネットや電源コードなどが破損しているのに気づいたら、すぐにお買い上げ店またはソニーサービス窓口修理をご依頼ください。

万一、異常が起きたら

変な音・においがしたら、
煙が出たら



- ① 電源を切る
- ② 電源プラグをコンセントから抜く
- ③ お買い上げ店またはソニーサービス窓口修理を依頼する

警告表示の意味

取扱説明書および製品では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

危険

この表示の注意事項を守らないと、火災・感電・破裂などにより死亡や大けがなどの人身事故が生じます。

警告

この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などにより死亡や大けがなど人身事故の原因となります。

注意

この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり周辺の家財に損害を与えたりすることがあります。

注意を促す記号



火災



感電



指のケガに
注意

行為を禁止する記号



禁止



分解禁止



接触禁止



ぬれ手禁止

行為を指示する記号



指示



プラグを
コンセントから抜く



下記の注意事項を守らないと**火災・感電**により死亡や大けがの原因となります。

内部に水や異物が入らないようにする

水や異物が入ると火災や感電の原因となります。本機を水滴のかかる場所に置かないでください。また、本機の上に花瓶などの水の入ったものを置かないでください。

→ 万一、水や異物が入ったときは、すぐに本機の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜き、お買い上げ店またはソニーサービス窓口にご相談ください。



禁止

火災源を置かない

本機の上に、たとえば火のついたローソクなど、火災源を置かないでください。



禁止

風通しの悪い所に置いたり、通風孔をふさいだりしない

布をかけたり、毛足の長いじゅうたんや布団の上または壁や家具に密接して置いて通風孔をふさいだり、キャビネットなどの狭い空間に押し込むなど、自然放熱の妨げになるようなことはしないでください。過熱して火災や感電の原因となることがあります。



禁止

電源プラグは抜き差ししやすいコンセントにつなぐ

異常が起きた場合にプラグをコンセントから抜いて、完全に電源が切れるように、電源プラグは容易に手の届くコンセントにつないでください。本機の電源スイッチを切っただけでは、完全に電源から切り離せません。



指示

湿気やほこり、油煙、湯気の多い場所や、直射日光の当たる場所には置かない

上記のような場所に置くと、火災や感電の原因となることがあります。特に風呂場などでは絶対に使用しないでください。



禁止

キャビネットを開けたり、分解や改造をしない

火災や感電、けがの原因となることがあります。

→ 内部の点検や修理はお買い上げ店またはソニーサービス窓口にご依頼ください。



分解禁止

電源コードを傷つけない

電源コードを傷つけると、火災や感電の原因となります。

- 設置時に、製品と壁や棚との間にはさみ込んでおかない。
- 電源コードを加工したり、傷つけたりしない。
- 重いものを載せたり、引っ張ったりしない。
- 熱器具に近づけない。加熱しない。
- 移動させるときは、電源コードを抜く。
- 電源コードを抜くときは、必ずプラグを持って抜く。

→ 万一、電源コードが傷んだら、お買い上げ店またはソニーサービス窓口へ交換をご依頼ください。



禁止

雷が鳴りだしたら、本機や電源プラグに触れない

感電の原因となります。



接触禁止

本機を日本国外で使わない

交流 100V の電源でお使いください。海外など、異なる電源電圧の地域で使用すると、火災・感電の原因となります。



指示

本機にテレビを載せた状態で、寄りかかったりぶら下らない

本機が転倒したり、テレビが落下して、大けが、死亡などの原因となることがあります。



禁止

移動の際、側面を持たない

本機を移動する際、前面および側面を持つと本機が破損することがあり危険です。図のように本体と棚板をしっかりと持ってください。



指示



テレビや接続機器を設置したまま本機を動かさない

本機を動かすときは、必ずテレビや接続機器をはずしてください。

テレビや接続機器を載せたまま本機を移動させると、バランスを失い本機が倒れ、大けがの原因となります。



禁止

テレビと本機の上に電源コードおよび接続ケーブルをはさまないようにする

- 電源コードおよび接続ケーブルに傷がついて火災や感電の原因となります。
- 本機を動かすときは、電源コードおよび接続ケーブルが本機の下にからまないようにしてください。

電源コードおよび接続ケーブルに傷がついて火災や感電の原因となります。



禁止

本機の上に乗ったり、棚板の間に入って遊ばない

お子様が本機の上に乗ったり、棚板の間に入って遊んだりすると、ガラスが割れる、本機が転倒する、テレビが落下するなどの事態が発生し、大けがや死亡の原因となります。



禁止



下記の注意事項を守らないと**けが**をしたり**周辺の家財に損害**を与えたりすることがあります。

加熱した鍋、湯沸しなど熱いものを置かない

ガラス天板が割れたりして、けがの原因となることがあります。また、本機を傷める原因となります。



禁止

踏み台にしない

落ちたり、ガラスを割ったりして、けがの原因となります。



禁止

ガラス天板に強い衝撃を与えない

本機には強化処理を施したガラスを天板に使用していますが、絶対に割れないわけではありません。割れると、破片がけがの原因となりますので下記のことをお守りください。

- ガラス天板を叩いたり、先端の尖ったものを落とすなど、強い衝撃を与えないでください。
- 鋭利なもので傷をつけたり、ガラス天板を突いたりしないでください。
- 収納機器を設置するときに、ガラス天板の端面にぶつけないでください。



禁止

割れたガラスは素手でさわらない

けがの原因になることがあります。



禁止

キャスターをキャスタートレイに載せるときは、キャスタートレイの上に手を置かない

キャスターとキャスタートレイの間に手をはさみ、けがの原因となります。



禁止

テレビを固定する


固定しないと、テレビが落下したり、本機が転倒してけがの原因となることがあります。この取扱説明書の説明にしたがい、テレビを固定してください。



注意

総積載量についてのご注意

下の図に示す質量以上のものを載せないでください。指定の質量を超えると、天板や底板が壊れることがあります。



ぬれた手で電源プラグにさわらない

感電の原因となることがあります。



ぬれ手禁止

ガス管にアース線やアンテナ線をつながない

火災や爆発の原因となります。



禁止

大音量で長時間つづけて聞かない

耳を刺激するような大きな音量で長時間つづけて聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。



禁止

→ 呼びかけられたら気がつくくらいの音量で聞くことをおすすめします。

安定した場所に置く

ぐらついた台の上や傾いた所などに置くと、製品が落下してけがの原因となることがあります。また、置き場所、取り付け場所の強度も十分に確認してください。



禁止

コード類は正しく配置する

電源コードや AV ケーブルは足にひっかけると機器の落下や転倒などにより、けがの原因となることがあります。十分に注意して接続、配置してください。



禁止

移動させるとき、長期間使わないときは、電源プラグを抜く

長期間使用しないときは安全のため電源プラグをコンセントから抜いてください。絶縁劣化、漏電などにより火災の原因となることがあります。



お手入れの際、電源プラグを抜く

電源プラグを差し込んだままお手入れをすると、感電の原因となることがあります。



設置上のご注意

- 本機を設置するときは、転倒時の危険防止のため、必ず壁を背にして設置してください。
- テレビを取り付けるときには、手や指をテレビと本機の間にはさんで傷つけないようにご注意ください。
- 特殊な塗装、ワックス、油脂、溶剤などが塗られている床に本機を置くと、床に変色、染みなどが残る場合があります。
- 移動の際には指をはさまれないようご注意ください。また、本機のスピーカーネットを持たないでください。スピーカーネットがはずれて落下するなどして、けがの原因となることがあります。
- 本機のスピーカーは防磁型ではありません。キャッシュカード、定期券など、磁気を利用したカード類やブラウン管方式のテレビは、置かないでください。

使用上のご注意

- 美しい状態でお使いいただくため、お手入れをする際には、やわらかい布で、軽くから拭きしてください。汚れがひどいときは食器用洗剤を5～6倍に薄め、やわらかい布に含ませて軽く拭き取ってください。シンナーやベンジンなどの化学薬品はスタンドの仕上げを傷めることがありますので、使わないでください。
- 本機の足に砂やゴミなどが入り込んだ場合、床を傷つけることがあります。

強化ガラスの特性についてのご注意

- 強化ガラスは、普通のガラスより強い一方で、割れるときは、全体が粉々になります。
 - 強化ガラスは、極めてまれに、自然に割れることがあります。
- 本機のガラスは選別品ですが、それでもなお、絶対に割れないわけではありません。

本機の横幅を超える大型テレビを設置するときは

テレビのはみ出した部分を、人の通るところに向けない

人や持ち物が衝突してテレビが倒れ、けがの原因となることがあります。



指示

周囲の家具や壁から、十分な距離をとる

テレビを動かしたときなどに、はみ出した部分が当たって、周囲の壁や家具を傷つけることがあります。



指示

電池についての安全上のご注意

液漏れ・破裂・発熱によるけがや失明を避けるため、下記の注意事項を必ずお守りください。

⚠ 危険

電池の液が漏れたときは

素手で液をさわらない

電池の液が目に入ったり、身体や衣服につくと、失明やけが、皮膚の炎症の原因となることがあります。液の化学変化により、時間がたってから症状が現れることもあります。



接触禁止

必ず次の処理をする

- 液が目に入ったときは、目をこすらず、すぐに水道水などのきれいな水で充分洗い、ただちに医師の治療を受けてください。
- 液が身体や衣服についたときは、すぐにきれいな水で充分洗い流してください。皮膚の炎症やけがの症状があるときは、医師に相談してください。



指示

⚠ 警告

電池は乳幼児の手の届かない所に置く

- 電池は飲み込むと、窒息や胃などへの障害の原因となることがあります。
- 万一、飲み込んだときは、ただちに医師に相談してください。



禁止

電池を火の中に入れない、加熱・分解・改造・充電しない、水でぬらさない

破裂したり、液が漏れたりして、けがやけがの原因となることがあります。



禁止

指定以外の電池を使わない、新しい電池と使用した電池または種類の違う電池を混ぜて使わない

電池の性能の違いにより、破裂したり、液が漏れたりして、けがやけがの原因となることがあります。



禁止

＋と－の向きを正しく入れる

＋と－を逆に入れると、ショートして電池が発熱や破裂をしたり、液が漏れたりして、けがやけがの原因となることがあります。

- 機器の表示に合わせて、正しく入れてください。



指示

使い切ったときや、長時間使用しないときは、電池を取り出す

電池を入れたままにしておくと、過放電により液が漏れ、けがやけがの原因となることがあります。



指示

使用上のご注意

“PlayStation®”は株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標です。

ステレオを聞くときのエチケット

ステレオで音楽をお楽しみになるときは、隣近所に迷惑がかからないような音量でお聞かせください。特に、夜は小さな音でも周囲にはよく通るものです。

窓を閉めたり、ヘッドホンをご使用になるなどお互いに心を配り、快い生活環境を守りましょう。このマークは音のエチケットのシンボルマークです。



商標について

本機は、ドルビーデジタル*1およびDolby Digital Plus、Dolby TrueHD デコーダー、MPEG-2 AAC (LC) デコーダー、DTS*2およびDTS 96/24デコーダー、DTS-HD デコーダーを搭載しています。

*1 ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。Dolby、ドルビー、“AAC” ロゴ及びダブルD 記号はドルビーラボラトリーズの商標です。

*2 米国特許番号5,956,674、5,974,380、6,226,616、6,487,535、7,212,872、7,333,929、7,392,195、7,272,567、その他米国および米国外で発効または申請中の特許に基づき製造されています。DTS-HD、シンボル、およびDTS-HDとシンボルの組み合わせはDTS, Inc.の登録商標です。製品にはソフトウェアが含まれています。© DTS, Inc. 不許複製。

本機は、High-Definition Multimedia Interface (HDMI®) 技術を搭載しています。HDMI、HDMI ロゴ、およびHigh-Definition Multimedia Interface は、HDMI Licensing LLC の商標もしくは米国およびその他の国における登録商標です。

“ブラビアリンク” および “BRAVIA Link” ロゴは、ソニー株式会社の登録商標です。

“x.v.Color” および “x.v.Color” ロゴは、ソニー株式会社の商標です。

目次

安全のために	2
⚠ 警告・⚠ 注意	3
使用上のご注意	8

接続と準備

付属品を確かめる	10
各部の名前と働き	11
本機を設置する	14
テレビやレコーダーをつなぐ	16
衛星放送チューナー、ケーブルテレビ チューナーをつなぐ	18
その他の機器をつなぐ	19
FM ワイヤアンテナをつなぐ	21
電源コードをつなぐ	22
“ブラビアリンク” を使う準備をする	23
つないだ機器の音声出力を設定する	24

再生

“ブラビアリンク” とは？	25
“ブラビアリンク” を使う	25
本機のリモコンで操作する	28

FM ラジオ

放送局を登録する（プリセット）	29
表示窓で放送局の名前や周波数を見る	31

サラウンド効果

サラウンド効果を楽しむ	32
-------------------	----

詳細な設定


アンプメニューの設定をする	34
---------------------	----

その他

故障かな？と思ったら	38
保証書とアフターサービス	40
主な仕様	41
索引	43

付属品を確認める

- リモコン
(RM-ANU146) (1)




- 単3形乾電池 (2)




- FMワイヤーアンテナ (1)




- 光デジタル音声コード
(テレビ接続用) (1)



- ステレオピン-ミニプラグ
コード (1)



- キャストスタートレイ (2)




ご注意

- 本機には、付属品のほかに組み立てに必要な部品が同梱されています。詳しくは、本機に付属の「組立ガイド」をご覧ください。


- 取扱説明書 (本書) (1)
- 組立ガイド (1)
- 保証書 (1)
- ソニーご相談窓口のご案内 (1)
- 「製品登録」のおすすめ (1)

各部の名前と働き

詳しい説明は（ ）内のページをご覧ください。




操作部



- ① I/O (電源) ボタン
インプット セクター
- ② INPUT SELECTOR (入力切換) ボタン
再生する入力ソースを選びます。
押すたびに次のように切り換わります。
TV → BD/DVD → GAME →
SAT/CATV → VIDEO → LINE IN →
TUNER FM → TV
- ③ AUTO VOLUME (自動音量) ランプ
オート ボリューム
ADVANCED AUTO VOLUME機能が
動作しているときに点灯します。
- ④ リモコン受光部
ボリューム
- ⑤ VOLUME (音量) + / - ボタン

表示窓



1 音声フォーマット表示

本機に入力されている音声フォーマットが点灯します。

AAC : Advanced Audio Coding

LPCM : リニアPCM

TrueHD : Dolby TrueHD

D : Dolby Digital

D+ : Dolby Digital Plus

DTS

DTS 96/24*

DTS-HD LBR : DTS-HD Low Bit Rate

DTS-HD MSTR : DTS-HD Master Audio

DTS-HD HI-RES : DTS-HD High Resolution Audio

* サウンドフィールドが「2CH STEREO」のときにこのフォーマットが入力されると点灯します。他のサウンドフィールドの場合は、点灯しません。

2 NIGHT (36ページ)

NIGHT MODEのときに点灯します。

3 HDMI (16、18ページ)

HDMI信号が入力されているときに点灯します。または、本機の入力が「TV」の場合、オーディオリターンチャンネル（ARC）の信号が入力されているときに点灯します。

4 COAX/OPT

デジタル入力端子（COAXまたはOPT）が使われているときに点灯します。

5 TUNED (29ページ)

FMラジオ局を受信したときに点灯します。

6 ST (29ページ)

FMラジオのステレオ放送を受信したときに点灯します。


7 メッセージ表示領域

音量や選ばれている外部入力などを表示します。

8 MUTING

消音機能が有効になっているときに点灯します。

リモコン



1 電源ボタン*

2 セリフ+／-、サブウーファー+／-ボタン (35ページ)

3 チューナーメニューボタン (29ページ)

4 ←/↑/↓/→、(+/-)

←、↑、↓、→で設定を選び、(+/-)で決定します。

5 ツール／オプションボタン*

[9]TVボタンと一緒に押すと、つないだテレビのオプションメニューを表示します。

6 選局ボタン (29ページ)

7 アンプメニューボタン (34ページ)

ホームボタン*

[9]TVボタンと一緒に押すと、つないだテレビのメニューを表示します。

8 SPEAKERS TV ↔ AUDIOボタン

本機とテレビのどちらのスピーカーから音を出すか選択します。

9 TVボタン*

ソニー製のテレビの操作をするときに黄色い文字のボタンまたは黄色の点のついたボタンと一緒に押します。

10 サウンドフィールド+／-ボタン (32ページ)

TVチャンネル+／-ボタン*

[9]TVボタンと一緒に押すと、テレビのチャンネルを切り換えることができます。

11 音量+／-ボタン*

12 自動音量ボタン

再生中の音量の変化を少なくします (ADVANCED AUTO VOLUME機能)。例えば、CM の音量が番組の音量より大きいときなどに有効です。

ご注意

- CDを聞く際には適しません。
- 入力信号が、Dolby Digital, AAC, DTS およびLPCMのときのみ働きます。自動音量が動作中に、その他のフォーマットに切り替えた場合、急に音が大きくなることがあります。

13 消音ボタン*

14 ナイトモードボタン

小さい音量でも音響効果やセリフの明瞭さを失わずに楽しめます。

15 プリセットボタン (29ページ)

16 戻るボタン*

17 本体表示ボタン (31ページ) *

本機の入力ファンクションが「TUNER FM」のとき、表示窓に周波数を表示させることができます。

[9]TVボタンと一緒に押すと、テレビのリモコンの画面表示ボタン機能になります。

18 入力切換+／-ボタン

再生する入力ソースを選びます。

押すたびに次のように切り換わります。

TV ↔ BD/DVD ↔ GAME ↔

SAT/CATV ↔ VIDEO ↔ LINE IN

↔ TUNER FM ↔ TV


* ⑨TVボタンは他社製品のテレビでは使用できません。

ちょっと一言

- 音量+ボタンには、凸点（突起）が付いています。操作の目印として、お使いください。

リモコンに電池を入れる

+と-の向きを合わせて、単3形乾電池（付属）2本を入れてください。



ご注意

- 高温、多湿の場所を避けて保管してください。
- 新しい乾電池と使った乾電池を混ぜて使わないでください。
- 乾電池を交換するときは、異物が入らないようにご注意ください。
- リモコンを使うときは、リモコン受光部に直射日光や照明器具などの強い光が当たらないようにご注意ください。リモコンで操作できないことがあります。
- 長い間リモコンを使わないときは、液漏れや破裂を避けるために乾電池を取り出してください。


本機を設置する

本機の組み立てについて


設置の前に、本機の組立てを完成させてください。詳しくは、本機に付属の「組立ガイド」をご覧ください。

設置場所について

本機を設置するときは、放熱を妨げないように壁から7 cm以上離して設置してください。必ず2人以上で設置してください。



部屋のコーナーに設置する場合、コーナーから本機前面まで約87 cmの距離が必要です。



ご注意


- 設置の際に、手をはさまないように気をつけてください。

本機のキャスターを固定する


安全のため、キャスタートレイ（付属）をキャスターの下に設置して、本機を固定します。後ろ側に2個設置します。

1 本機を設置場所よりやや手前に置く。

- 2** 本機を後ろに数cm押す。
キャスターが自然に図のような向きになります。




- 3** 片側のキャスターの前にキャスタートレイを置き、キャスタートレイの矢印を本機正面に向ける。



トレイを置くときは、前方から置くと危険なため、必ず横から置いてください。

- 4** 棚板の下に両手をかけて本機を持ち上げ、キャスタートレイの上にキャスターを置く。




持ちあげすぎると本機が転倒する場合がありますのでご注意ください。

- 5** 本機を前後に揺すり、キャスターが固定されているかどうか確認する。
- 6** 反対側も同様に行う。

転倒防止の措置をする

地震などが起きたとき、テレビや本機が転倒することを防ぐため、必ず転倒防止の措置をしてください。ソニー製液晶テレビをお持ちの方は、下記の手順で転倒防止の措置をしてください。

- 1** 本機の天板にテレビを載せる。
天板の左右の中心にテレビを載せてください。テレビのテーブルトップスタンドの後端を、天板の後端に合わせてください。
- 2** テレビに付属の転倒防止用ベルトを取り付ける。
詳しい手順は、ソニー製液晶テレビの取扱説明書をご覧ください。
本機背面の中央に木ネジを留める下穴があります。




テレビやレコーダーをつなぐ

HDMI端子があるテレビやレコーダーをつなぐには、HDMIケーブルを使用します。

“ブラビアリンク”に対応した機器をHDMIケーブルでつなぎ、つないだ機器の設定をテレビ側で行うと、便利な“ブラビアリンク”機能が使えます（25ページ）。

HDMI機器制御機能に対応しない機器の場合、本機のリモコンがパネルから入力切り換え操作が必要です。

本機には、“ブラビアリンク”に対応した機器をつなぐことをおすすめします。




ご注意

- 本機のHDMI入力端子の機能はどれも同じです。ブルーレイディスクレコーダーに加えてDVDレコーダーなどをつなぐ場合は、空いている端子につなぎます。
- 本機はオーディオリターンチャンネル（ARC）機能に対応しています。オーディオリターンチャンネル（ARC）機能に対応しているテレビのHDMI入力端子につないだ場合、光デジタル音声コードの接続は不要です。
- オーディオリターンチャンネル（ARC）機能に対応しているテレビのHDMI入力端子には「ARC」と表記されています。それ以外のHDMI入力端子につないでも、オーディオリターンチャンネル（ARC）機能は働きません。
- オーディオリターンチャンネル（ARC）機能はHDMI機器制御機能がオン（入）のときに有効です。
- HDMI機器制御機能がオン（入）のときは、本機がスタンバイ状態でも、テレビにHDMI信号が伝送されて、つないだ機器の映像と音声をテレビで楽しむことができます。
- 機器を光デジタル入力端子とHDMI端子に同時につないだ場合、お買い上げ時の設定では、HDMI端子からの信号が優先されます。

衛星放送チューナー、ケーブルテレビチューナーをつなぐ

HDMI端子のない衛星放送チューナー、ケーブルテレビチューナーをつなぐ場合は、本機のアンプレニューでHDMI機器制御機能をオフ（切）に設定してください（24ページ）。

HDMI機器制御機能に対応しない機器の場合、本機のリモコンかパネルから入力切り換え操作が必要です。



ご注意

- 本機で地上デジタル放送の音声を楽しむには、ケーブルテレビチューナーの電源をオン（入）にしてください。

ちょっと一言


- HDMI端子がないケーブルテレビチューナーをお使いの場合でも、下記の接続および設定をすることでHDMI機器制御機能をオン（入）に設定したままで使うことができます。
 - ① 本機の光デジタルTV音声入力にケーブルテレビチューナー出力を接続する。
(16ページのようにテレビを光デジタルTV音声入力につないでいる場合は、はずします。)
 - ② アンプレニューで、「ARC」を「OFF」（切）にする。詳しくは、「オーディオリターンチャンネルの設定をする（ARC）」（37ページ）をご覧ください。

その他の機器をつなぐ

“PlayStation®2やDVDプレーヤーなど、HDMI端子を持たない映像機器の接続には2つの方法があります。

(1) サラウンド再生優先の場合

下記のイラストのように接続します。HDMI機器制御機能はOFFする必要があります。画や音をだすには、本機とテレビのリモコンで、入力を切り換えてください。




(2) HDMI機器制御機能優先の場合

機器をテレビに直接接続します。

HDMI機器制御機能はONのまま使用できますが、DVDのサラウンド音声は、ステレオ音声で再生されます。

入力切り換え操作は、テレビのリモコンでおこないます。

音声機器の場合は、本機に接続し、本機のリモコンかパネルから、手動で入力を切り換えます。




ご注意

- “ウォークマン” など、接続する機器によっては、専用ケーブルが必要な場合があります。
- 接続機器の取扱説明書とヘッドホンのプラグ形状をご確認ください。
- その他のオーディオ機器を再生するには、本機のリモコンかパネルから入力切り換え操作が必要です。
- LINE IN入力に携帯音楽プレーヤーなどのヘッドホン端子をつなぐときは、他の入力との音量差をなくするため、携帯音楽プレーヤー側で音量を調節してください。

FMワイヤーアンテナをつなぐ

FMワイヤーアンテナをFM 75 Ω 同軸アンテナ端子につなぎます。




ご注意

- FMワイヤーアンテナをつないだ後は、受信状態の良い向きを探してください。
- FMワイヤーアンテナを壁にはるときは、受信状態の良い壁面を探してください。
- FMワイヤーアンテナは束ねたまま使わないでください。
- FMワイヤーアンテナは奥まで確実に差し込んでください。

ちょっと一言

- FM放送の受信状態が良くないときは、市販の75Ω同軸ケーブルを使って、本機と屋外アンテナをつなぎます。



電源コードをつなぐ

他の機器やテレビをつないでから、本機の電源コードを壁のコンセントにつないでください。


ご注意

- 本機は、コンセントの近くでお使いください。本機をご使用中に不具合が生じた時は、すぐにコンセントから電源プラグを抜き、電源を遮断してください。

“ブラビアリンク” を使う準備をする

“ブラビアリンク” に対応した機器をHDMIケーブルでつなぎ、つないだ機器の設定をテレビ側で行うと、複数のつないだ機器をひとつのリモコンで簡単に操作をすることが出来ます。

“ブラビアリンク” を使うには、つないだ機器のHDMI機器制御機能をオン（入）に設定してください。HDMI機器制御機能に対応しているソニー製テレビをお使いの場合、テレビのHDMI機器制御機能の設定を行うと、本機やつないだ機器のHDMI機器制御機能も連動して設定されます。



- 1 本機とテレビやその他の機器がHDMIケーブルでつながれていることを確認する。
- 2 本機とテレビ、つないだ機器の電源を入れる。
- 3 つないだ機器の映像がテレビに映るように、テレビのHDMI入力と本機の入力（BD/DVD、GAMEまたはSAT/CATV）を切り換える。

- 4 テレビのメニュー画面にHDMI機器一覧を表示し、つないだ機器のHDMI制御を有効にする。
本機とつないだ機器側のHDMI機器制御機能が自動的にオン（入）に設定されます。

設定が完了すると、表示窓に「COMPLETE」が表示されます。

ご注意

- テレビやつないだ機器の設定については、お使いの機器に付属の取扱説明書をご覧ください。

「COMPLETE」が表示されないときは

本機とつないだ機器のHDMI機器制御を個別にオン（入）に設定してください。

本機のHDMI機器制御機能のお買い上げ時の設定は「ON」です。

- 1 アンプメニューボタンを押す。
- 2 ↑/↓を繰り返し押して「SET HDMI」を表示させ、⊕または→を押す。
- 3 ↑/↓を繰り返し押して「CTRL HDMI」を表示させ、⊕または→を押す。
- 4 ↑/↓を押して、「ON」を選ぶ。
HDMI機器制御機能がオン（入）になります。
- 5 アンプメニューボタンを押す。
アンプメニュー画面表示が消えます。
- 6 HDMI機器制御機能を使用したい機器の入力（BD/DVD、GAMEまたはSAT/CATV）を本機で選択する。
- 7 つないだ機器のHDMI機器制御をオン（入）にする。
つないだ機器の設定については、お使いの機器に付属の取扱説明書をご覧ください。

本機に再生機器を追加したり、再接続するときは


「“ブラビアリンク” を使う準備をする」や「「COMPLETE」が表示されないときは」の手順をもう一度行ってください。

ご注意

- テレビの「HDMI機器制御」によって、つないだ機器のHDMI機器制御を同時に設定できない場合は、つないだ機器のメニューからHDMI機器制御機能を設定してください。
- テレビやつないだ機器の設定については、お使いの機器に付属の取扱説明書をご覧ください。

HDMI機器制御機能をオフ（切）にする

“ブラビアリンク”に対応していない機器や、HDMI端子のない機器をつないでいるときなどは、本機のアンプメニューでHDMI機器制御機能をオフ（切）に設定してください。



- 1 アンプメニューボタンを押す。
- 2 ↑/↓を繰り返し押して「SET HDMI」を表示させ、⊕または→を押す。
- 3 ↑/↓を押して、「CTRL HDMI」を選び、⊕または→を押す。
- 4 ↑/↓を押して、「OFF」を選ぶ。
- 5 アンプメニューボタンを押す。
アンプメニュー画面表示が消えます。

つないだ機器の音声出力を設定する

マルチチャンネルデジタル音声出力するには、つないだ機器のデジタル音声設定を確認してください。

たとえば、ソニーのブルーレイディスクレコーダーでは、「HDMI 音声出力」が「自動」に設定されていることを確認してください。

また本機で、DTS-HDなどのストリームをデコードするには、レコーダーやプレーヤー側で、ストリームを出力するための設定が必要な場合があります。

詳しくは、お使いの機器に付属の取扱説明書をご覧ください。

“ブラビアリンク”とは？

HDMI機器制御機能に対応している製品をHDMIケーブルでつなぐと、下記のような機能を使って操作を簡単に行うことができます。

- ・電源オフ連動（25ページ）
- ・テレビのリモコンからの操作（26ページ）
- ・ワンタッチプレイ（26ページ）
- ・オーディオリターンチャンネル（ARC）（26ページ）

さらに、ブラビアリンク対応製品では、ソニー独自の以下の機能も使うことができます。

ご注意

製品により、対応しないものがあります。

- ・本機のリモコンを使用した音声の切り換え（26ページ）
- ・省電力機能（26ページ）
- ・オートジャンルセクター（27ページ）
- ・シーンセレクト連動（27ページ）
- ・オーディオ機器コントロール（27ページ）

“ブラビアリンク”は、HDMI機器制御を搭載したソニーのテレビやブルーレイディスクレコーダー、AVアンプなどが対応しています。

HDMI機器制御は、CEC（Consumer Electronics Control）で使用されている、HDMI（High-Definition Multimedia Interface）のための相互制御機能の規格です。

ご注意

- ・上記の機能は、他社製品との間でも操作ができる場合がありますが、その動作についての保証はいたしません。
- ・つないだ機器の設定によっては、HDMI機器制御機能が働かないことがあります。詳しくは、お使いの機器に付属の取扱説明書をご覧ください。

“ブラビアリンク”を使う

電源オフ連動

テレビのリモコンでテレビの電源を切ると、本機とつないだ機器の電源も連動して切ることができます。

電源ONについて

前回、本機で音を出していた場合は、テレビの電源を入れると本機の電源も自動的に入ります。

他のつないだ機器の電源を入れるには、個別に操作する必要があります。

テレビのホームメニューから操作できる場合もあります。

ご注意

- ・テレビのスピーカーから音が出ている状態でテレビの電源を切った場合、次にテレビの電源を入れても、本機の電源は入りません。
- ・つないだ機器の状態によっては、その機器の電源を切ることができない場合があります。詳しくは、お使いの機器に付属の取扱説明書をご覧ください。

テレビのリモコンからの操作

テレビのリモコンによる簡単な操作でテレビの音声を本機のスピーカーから楽しむことができます。また、音量の調整と消音ができます。

本機の電源を入れる。

本機のスピーカーから音が出ます。本機の電源を切ると、自動的にテレビのスピーカーから音が出ます。

ご注意

- 本機の電源を入れてから音声出力されるまでに、時間がかかることがあります。
- お使いのテレビによっては、テレビの音量を変えたときと同じように、画面に本機の音量を示す数字が表示されますが、画面の数字と本機の表示窓の数字が異なることがあります。

ワンタッチプレイ

つないだ機器を再生すると、自動的に本機とテレビの電源が入り、入力切り換わりします。

ご注意

- テレビによっては、コンテンツの開始部分が出力されないことがあります。

ちょっと一言

- 前回、テレビのスピーカーから音を出していた場合、本機の電源は入りませんが、つないだ機器の映像と音声をテレビで楽しむことができます。

オーディオリターンチャンネル (ARC)

オーディオリターンチャンネル (ARC) 機能に対応したテレビを、HDMIケーブルで本機につなぐと、テレビのデジタル音声信号が本機に伝送されます。その場合、光デジタル音声コードをつなぐ必要はありません。

オーディオリターンチャンネル (ARC) 機能を使用しない場合はテレビと本機を光デジ

タル音声コードでつなぎ、本機のアンプメニューで「ARC」をオフ (切) に設定してください。

詳しくは、「オーディオリターンチャンネルの設定をする (ARC)」(37ページ) をご覧ください。

本機のリモコンを使用した音声の切り換え

本機のリモコンで音声を出すスピーカーを切り換えることができます。

SPEAKERS TV ↔ AUDIOボタンを押す。

テレビ画面に音声を切り換えた表示が現れ、本機の表示窓の表示は「MUTING」になります。

ちょっと一言

- テレビの操作でも、音声を切り換えることができます。

省電力機能

“ブラビアリンク” に対応したテレビをお使いのときは、テレビの電源を切ると、HDMI信号の伝送を停止して、本機のスタンバイ時の消費電力を削減することができます。

お買い上げ時の設定「AUTO」でこの機能が働きます。

“ブラビアリンク” に対応していないテレビをお使いの場合は、常に省電力機能が働く場合がありますので、本機のアンプメニューで「PASS THRU」を「ON」に設定してください。

詳しくは、「省電力機能を使う (PASS THRU)」(37ページ) をご覧ください。

ご注意

- 本機のアンプメニューで「CTRL HDMI」が「ON」のときのみ設定できます。

- 本機のアンプメニューで「PASS THRU」が「ON」の場合、本機の電源が切れた状態でも、約1 Wの電力を消費します。

オートジャンルセクター

「オートジャンルセクター」に対応のテレビをお使いのときは、視聴中のデジタル放送の番組情報（EPG情報）を取得して、番組のジャンルに応じたサウンドフィールドに自動的に切り換えることができます。詳しくは、「デジタル放送のジャンルに応じてサラウンド効果を切り換える（SOUND.FIELD）」（36ページ）をご覧ください。

シーンセレクト連動

「シーンセレクト連動」に対応のテレビをお使いのときは、テレビのシーンセレクトに連動して本機のサウンドフィールドも自動的に切り換えることができます。

テレビのリモコンのシーンセレクトボタンを押す。

テレビのシーンセレクトに応じてサウンドフィールドが切り換わります。

オーディオ機器コントロール

「オーディオ機器コントロール」に対応したテレビをお使いのときは、画面の右側に操作のウィジェット（子画面）が表示されます。テレビのリモコンで、入力やサウンドフィールドの切り換えを操作できます。音質設定ではスピーカーの再生レベルやBASS（低音）、TREBLE（高音）の調整もできます。

ご注意


- 「オーディオ機器コントロール」のご利用には、テレビのブロードバンド接続環境が必要です。

詳しくは、お使いのテレビに付属の取扱説明書をご覧ください。

HDMI端子の接続について

- High Speed HDMIケーブルをご利用ください。Standard HDMIケーブルの場合、1080pやDeep Color、3Dの映像が正しく表示できない場合があります。
- 認証を受けたHDMIケーブルまたはソニー製のHDMIケーブルをおすすめします。
- HDMI-DVI変換ケーブルの使用はおすすめしません。
- HDMIケーブルでつないだ機器の映像がきれいに映らなかったり、音が出ないときは、つないだ機器側の設定をご確認ください。
- HDMI端子からの音声信号（サンプリング周波数、ビット長など）は、つないだ機器により制限されることがあります。
- つないだ機器からの音声出力信号のチャンネル数やサンプリング周波数が切り換えられた場合、音声が届かなくなることがあります。
- つないだ機器が著作権保護技術（HDCP）に対応していないために、本機のHDMI TV出力端子の映像や音声が届かなくなったり再生できない場合があります。このような場合は、つないだ機器の仕様をご確認ください。
- 本機の入力が「TV」のときは、HDMI TV出力端子からは前回選択されたHDMI入力（BD/DVD、GAMEまたはSAT/CATV）の映像が出力されます。
- 本機はDeep Color、“x.v.Color” および3D伝送に対応しています。
- 3D映像を楽しむには、3D表示に対応したテレビおよび映像機器（ブルーレイディスクレコーダー、“PlayStation®3” など）と本機をHDMIケーブルでつなぎ、3Dメガネを装着したうえで、3D対応のブルーレイディスクなどを再生してください。

本機のリモコンで操作する



- 1 つないだ機器を再生する。
- 2 本機の電源を入れる。
- 3 入力切換+／-ボタンを繰り返し押して、本機の表示窓に入力名を表示させる。

選んだ入力	再生する機器
TV	TV端子につないだテレビなど
BD/DVD	BD/DVD入力端子につないだブルーレイディスクレコーダーなど
GAME	GAME入力端子につないだゲーム機など
SAT/CATV	SAT/CATV入力端子につないだBS/CSチューナーなど
VIDEO	VIDEO音声入力端子につないだDVDプレーヤーなど
LINE IN	LINE音声入力端子につないだCDプレーヤーなど
TUNER FM	内蔵のFMラジオ

- 4 映像機器の場合、テレビの入力を、本機につないでいるHDMI入力に切り換える。
詳しくは、テレビに付属の取扱説明書をご覧ください。


- 5 音量+／-ボタンで本機の音量を調節する。

ちょっと一言

- “ブラビアリンク” に対応した機器をつないだ場合は、手順2～4は自動で行われます。
- “ブラビアリンク” に対応していないテレビをお使いの場合は、テレビのスピーカーからも音が出ていることがあります。その場合は、テレビの音量を最小にしてください。

放送局を登録する (プリセット)

FM局を20局登録できます。よく聞く放送局は登録しておく便利です。



1 入力切替+／- ボタンを繰り返し押し続けて、「TUNER FM」を表示させる。

2 選局+／- ボタンを押し続け、自動選局が始まったら離す。
周波数表示が変わっていき、放送局を受信すると、選局が自動的に止まります。表示窓に「TUNED」、「ST」（ステレオ放送を受信したとき）が点灯します。


3 チューナーメニューボタンを押す。

4 ↑/↓ を繰り返し押し続けて、「MEMORY」を表示させる。

5 ⊕ を押す。
プリセット番号が表示されます。



6 ↑/↓ を押して、プリセット番号を選ぶ。



7 ⊕ を押す。
表示窓に「COMPLETE」と表示され、放送局が登録されます。



8 チューナーメニューボタンを押す。

9 手順2～8を繰り返して、他の放送局を登録する。

プリセット番号を変えるには
手順3から操作をする。

登録した放送局に名前をつける


登録した放送局に名前をつけることができます。これらの名前（「XYZ」など）は、放送局が選ばれたときに表示窓に表示されます。文字は10字まで入力できます。
登録した放送局には、それぞれひとつの名前しかつけることができません。

1 入力切替+／- ボタンを繰り返し押し続けて、「TUNER FM」を表示させる。
最後に受信した放送局が受信されます。

2 プリセット+／- ボタンを繰り返し押し続けて、名前をつけたい放送局を選ぶ。

3 チューナーメニューボタンを押す。

4 ↑/↓ を繰り返し押し続けて、「NAME IN」を表示する。



5 ⊕ を押す。

- 6** ←、↑、↓、→で名前をつける。
↑/↓で文字を選び、→を押してカーソルを次へ動かします。文字、数字、記号を入力することができます。

間違えて入力したときは

変更したい文字が点滅するまで、繰り返し←/→を押し、↑/↓で正しい文字を選ぶ。

- 7** を押す。
表示窓に「COMPLETE」が表示され、放送局の名前が登録されます。




- 8** チューナーメニューボタンを押す。

ちょっと一言

本体表示ボタンを繰り返し押すと、表示窓で周波数を確認することができます。

FMラジオを聞く

先に「放送局を登録する（プリセット）」で放送局を登録してください。



- 1** 入力切換+ / - ボタンを繰り返し押し、**「TUNER FM」**を表示させる。
最後に受信した放送局が受信されます。

- 2** プリセット+ / - ボタンを繰り返し押し、**登録した放送局の中から聞きたい放送局を選ぶ。**
ボタンを押すごとに登録した放送局を1局ずつ探していきます。

- 3** 音量+ / - ボタンで本機の音量を調節する。

FMラジオを切るには

電源ボタンを押す。

ファンクションを切り換える場合は、入力切換+ / - ボタンを押します。

登録していない放送局を聞くには



手動または自動で受信します。

手動受信は、選局+ / - ボタンを繰り返し押しします。

自動受信は、選局+ / - ボタンを押し続けます。自動受信は放送局を受信すると自動的に停止します。自動受信を止めるときは選局+ / - ボタンを押してください。

FM放送の受信状態が良くないときには

FM放送の受信状態が良くないときは、モノラル受信を選びます。ステレオ受信ではありませんが、聞きやすくなります。

- 1 チューナーメニューボタンを押す。
- 2 ↑/↓を繰り返し押し、「FM MODE」を表示し、または→を押す。
- 3 ↑/↓で「MONO」を選ぶ。
お買い上げ時の設定は下線の項目です。
 - STEREO：ステレオ放送をステレオ受信します。
 - MONO：モノラル受信します。
- 4 を押す。
- 5 チューナーメニューボタンを押す。

ちょっと一言

受信状態を良くするには、付属のアンテナの向きや位置を変えてみてください。

表示窓で放送局の名 前や周波数を見る

本機の入力ファンクションが「TUNER FM」のとき、表示窓に周波数を表示させることができます。

本体表示ボタンを押す。

本体表示ボタンを押すたびに、表示窓は次のように切り換わります。

- ① 放送局名*
- ② 周波数**

* 放送局を登録して、名前をつけているときに表示されます。


**数秒経過後に放送局名表示に戻ります。

サラウンド効果

サラウンド効果を楽しむ

本機ではマルチチャンネルサラウンド効果を楽しむことができます。お好みのサウンドフィールドを選んでください。

サウンドフィールドを確認する



サウンドフィールド+／-ボタンを押す。

本機の表示窓に現在のサウンドフィールドが表示されます。



サウンドフィールドを選ぶ

サウンドフィールド+／-ボタンを繰り返し押す。

サウンドフィールド+／-ボタンを押すたびに、表示が次のように切り換わります。

STANDARD ↔ MOVIE ↔ DRAMA ↔
NEWS ↔ SPORTS ↔ GAMING ↔
MUSIC ↔ 2CH STEREO ↔ P.AUDIO*
↔ STANDARD

* LINE IN入力の際のみ「P.AUDIO」が表示されます。

サウンドフィールドのお買い上げ時の設定は、入力が「LINE IN」のときは「P.AUDIO」、その他の入力の場合は「STANDARD」です。

サウンドフィールドの種類

サウンドフィールド	効果
STANDARD	どんなソースにも幅広く対応します。
MOVIE	セリフが聞き取りやすく、迫力のあるサラウンド感が楽しめます。
DRAMA	テレビドラマに最適な音質で楽しめます。
NEWS	アナウンサーの声が聞き取りやすい、クリアな音声です。
SPORTS	解説が聞き取りやすく、歓声などがサラウンドで聞こえ、臨場感が楽しめます。
GAMING	ゲームに最適な迫力あるサウンドと臨場感が楽しめます。
MUSIC	音楽番組や音楽系のブルーレイディスク、DVDに最適な音質で楽しめます。
2CH STEREO	音楽CDに最適な音質です。

サウンドフィールド 効果

P.AUDIO	圧縮音声で失われてしまう高域音場を補正し、スマートフォンや携帯音楽プレーヤーなどの音源も音場豊かに再現します。LINE IN 入力の際のみ有効です。
---------	--

ちょっと一言



- サウンドフィールドは入力ごとに設定できます。
- アンブメニューで「CTRL HDMI」が「ON」に設定され、かつ「SOUND.FIELD」が「AUTO」に設定されているときは、視聴中のテレビ番組のジャンルに応じて、サウンドフィールドが自動的に切り換わります（27ページ）。
- 「CTRL HDMI」が「ON」のときに、ソニー製テレビのリモコンのシアターボタンを押すと、サウンドフィールドが「MOVIE」に切り換わります（一部のソニー製テレビをのぞく）。

アンプメニューの設定をする

アンプメニューを使う


リモコンのアンプメニューボタンを押すと、下記の設定ができます。
お買い上げ時の設定は下線の項目です。
電源コードを抜いても、お客様の行った設定は保持されます。

AMP MENU



* 詳しくは、「「ブラビアリンク」を使う準備をする」(23ページ)をご覧ください。

** これらの設定は「CTRL HDMI」が「ON」のときのみ表示されます。



- 1 アンプメニューボタンを押して、アンプメニュー画面を表示させる。
- 2 ←/↑/↓/→を繰り返し押して、設定したい項目を選ぶ。
- 3 アンプメニューボタンを押して、アンプメニュー画面の表示を消す。

センターとサブウーファースのレベルを設定する (CNT LEVEL、SW LEVEL)

本機のセンターとサブウーファースのレベルを「-6」から「+6」まで1ステップずつ設定できます。

- 「CNT LEVEL」：主にセリフなどを再生するセンター成分を調整します。
- 「SW LEVEL」：低音を再生するサブウーファースレベルを調整します。

ちょっと一言

- 本機のリモコンのセリフ+/-、サブウーファース+/-ボタンで調節することもできます。
- 本機は、センターの音を左右のスピーカーから再生しています。

小さい音量でドルビーデジタルサウンドを楽しむ (AUDIO DRC)

サウンドトラックの音声のダイナミックレンジを圧縮します。小さな音量で映画を楽しむときに便利です。AUDIO DRCはドルビーデジタル、Dolby Digital Plus、Dolby TrueHDの音声に対応しています。

- 「ON」：コンテンツ内の情報に基づいて音声を圧縮します。
- 「AUTO」：Dolby TrueHDのとき、自動的に音声を圧縮します。
- 「OFF」：音声は圧縮されません。

音質を調整する (BASS、TREBLE)

音声の低域、高域のレベルを「-6」から「+6」まで、1ずつ設定できます。

- 「BASS」：音声の低域を調整します。
- 「TREBLE」：音声の高域を調整します。

映像の遅れに音声を合わせる (A/V SYNC)

映像が音声よりも遅れている場合、この機能で音声を遅らせます。

- 「ON」：A/V SYNC機能を使って、音声と映像のずれを調節します。
- 「OFF」：A/V SYNC機能を使用しません。

ご注意

- この機能を使っても、完全に映像と合わせることはできない場合があります。

AAC (2か国語放送) を楽しむ (DUAL MONO)

AACとは、デジタルテレビで採用されている音声方式です。

AACでは5.1 chのサラウンド放送や2か国語放送にも対応しています。

AAC音声を聞くには、テレビなどデジタルチューナー搭載機器側でも「光デジタル音声出力設定」などでAAC音声信号を出力するように設定してください。詳しくは、デジタルチューナー搭載機器の取扱説明書をご確認ください。

- 「MAIN/SUB」(主/副)：左スピーカーから主音声、右スピーカーから副音声を同時に再生します。
- 「MAIN」(主音声)：主音声のみを再生します。
- 「SUB」(副音声)：副音声のみを再生します。

小さな音量で聞く (NIGHT MODE)

小さい音量でも音響効果やセリフの明瞭さを失わずに音声を楽しめます。

本機のリモコンのナイトモードボタンで切り換えることもできます。

- 「ON」：NIGHT MODE機能を使用します。
- 「OFF」：NIGHT MODE機能を使用しません。

ちょっと一言

- AUDIO DRC (35ページ) を使うと、小さな音量でもドルビーデジタルを楽しめます。

再生中の音量の変化を少なくする (AUTO VOL)

CM の音量が番組の音量より大きいときなどに有効です。

- 「ON」：AUTO VOL機能を使用します。
- 「OFF」：AUTO VOL機能を使用しません。

衛星放送チューナーからの音声を 選択する (INPUT MODE)

HDMIケーブルをつないただけではマルチチャンネル音声を出力できない衛星放送チューナーの場合、光デジタル音声コードもつないだうえで、この設定を行います。

- 「AUTO」：HDMI SAT/CATV入力端子からの音声信号を優先して出力します。
- 「OPT」：SAT/CATV光デジタル音声入力端子からの信号を出力します。

HDMI機器制御機能の設定をする (CTRL HDMI)

HDMI機器制御機能の設定を変更します。

- 「ON」：HDMI機器制御機能をオン (入) にします。
- 「OFF」：“ブラビアリンク” に対応していない機器や、HDMI端子のない機器をつないでいるときはこの設定を選びます。

デジタル放送のジャンルに応じて サラウンド効果を切り換える (SOUND.FIELD)

サウンドフィールドの設定を変更します。

- 「AUTO」：デジタル放送のテレビ番組のジャンルに応じてサウンドフィールドが自動的に切り換わります。(オートジャンルセレクター)
- 「MANUAL」：サウンドフィールド+/- ボタンで選んだサウンドフィールドで、音声を出力します。

番組情報対応表

番組情報 (EPG情報)	オートジャンルセレクターで切り換わる サウンドフィールド
ニュース／報道	NEWS
スポーツ	SPORTS
情報／ワイドショー	STANDARD
ドラマ	DRAMA
音楽	MUSIC
バラエティ	STANDARD
映画	MOVIE
アニメ／特撮	STANDARD
ドキュメンタリー	STANDARD
劇場／公演	MUSIC
趣味／教育	NEWS
福祉	NEWS
その他	STANDARD
スポーツ (CS)	SPORTS
洋画 (CS)	MOVIE

番組情報 (EPG情報)	オートジャンルセ クターで切り換わる サウンドフィールド
邦画 (CS)	MOVIE
情報なし	STANDARD

ご注意

- 番組情報 (EPG情報) に応じてサウンドフィールドが切り換わるとき、音が途切れることがあります。

ちょっと一言

- ブルーレイディスクやDVDを再生しているときのサウンドフィールドは「STANDARD」になります。この場合、本機のリモコンでお好みのサウンドフィールドに切り換えることもできます。詳しくは、「サラウンド効果」(32ページ) をご覧ください。

省電力機能を使う (PASS THRU)

テレビの電源を切ると、HDMI信号の伝送を停止して、本機のスタンバイ時の消費電力を削減することができます。

- 「AUTO」：本機のスタンバイ時に、テレビの電源を入れると本機のHDMI出力端子から信号を出力します。
“ブラビアリンク” 対応のテレビをお使いの場合、この設定をおすすめします。
「ON」設定時よりもスタンバイ時の消費電力を削減できます。
- 「ON」：本機のスタンバイ時に、HDMI出力端子から常に信号を出力します。

ご注意

- 「AUTO」設定時は、「ON」に設定した場合よりも映像と音声が出るまでに時間がかかることがあります。

オーディオリターンチャンネルの設定をする (ARC)

オーディオリターンチャンネル (ARC) 機能の設定を変更します。

- 「ON」：オーディオリターンチャンネル (ARC) に対応したテレビをHDMIケーブルで本機に接続している場合はこの設定を選びます。
- 「OFF」：光デジタル音声コードで接続している場合はこの設定を選びます。

表示窓の明るさを調節する (DIMMER)

表示窓の明るさを2段階で調節します。

- 「ON」：表示窓の明るさが暗くなります。
- 「OFF」：通常の明るさです。

オートスタンバイ機能 (AUTO STBY)

本機を操作しないまま一定時間 (約30分) が経過し、本機に音声が入力されていないとき、本機の電源を自動的に切り、無駄な電力消費を抑えます。

- 「ON」：オートスタンバイ機能を使用します。
- 「OFF」：オートスタンバイ機能を使用しません。

ご注意

- この機能によって本機の電源が切れた場合、次にご使用になるときに、テレビの電源オンに連動せずに、本機の電源がオンにならないことがあります。

本機のバージョンを確認する (VERSION)

表示窓に本機のバージョン情報が現れます。

故障かな？と思ったら

本機の調子がおかしいとき、修理に出す前にもう一度点検してください。それでも正常に動作しないときは、お買い上げ店またはソニーサービス窓口、ソニーの相談窓口（裏表紙）にお問い合わせください。

電源

電源が入らない

- 電源コードがしっかり差し込まれているか確認する。

テレビの電源を入れても、本機の電源が入らない

- アンプメニューの「CTRL HDMI」が「OFF」に設定されていたら、「CTRL HDMI」を「ON」に設定する（36ページ）。
- テレビのスピーカー設定を確認する。本機は、テレビのスピーカー設定に電源が連動します。
- 前回電源を切ったときに、テレビのスピーカーから音声が出ていた場合、テレビの電源を入れても本機の電源は入りません。

電源オフ連動機能が働かない

- テレビの電源を切るとつないだ機器の電源が自動的に切れるように、テレビの設定を変更してください。詳しくは、お使いのテレビに付属の取扱説明書をご覧ください。

テレビの電源を切ると、本機の電源が切れる

- HDMI機器制御機能をオン（入）に設定したときは、電源オフ連動機能が働き、テレビの電源を切ると、本機の電源が切れます。

本機の電源が勝手に切れてしまう

- オートスタンバイ機能が働いています（37ページ）。

音声

音が出ない

- HDMI機器制御機能のない機器をつなぐ場合は本機のリモコンかパネルを使って、入力を切り換えてください。
- 接続を確認してください（16、18ページ）。

Dolby DigitalやDTSのマルチチャンネルの音声は再生されない

- ブルーレイディスクやDVDなどを再生しているときは、Dolby DigitalやDTSフォーマットの音声を選んでいくか確認する。
- ブルーレイディスクレコーダー／DVDプレーヤーなど、本機につないでいる機器の音声設定を確認する。

サラウンド効果が得られない

- サウンドフィールドの設定と入力信号によっては、サラウンド処理による臨場感（32ページ）が得られないことがあります。番組やディスクによってはサラウンド成分が少ないことがあります。
- サラウンド効果機能対応のブルーレイディスクレコーダー／DVDプレーヤーなどをつないでいる場合には、本機のサラウンド効果が得られないことがあります。その場合には、つないだ機器のサラウンド機能の設定をオフ（切）にしてください。詳しくは、お使いの機器に付属の取扱説明書をご覧ください。

本機からテレビの音声がでない

- テレビと本機をつないでいる光デジタル音声コード、またはアナログ音声コードの接続を確認する（16ページ）。
- テレビの音声出力設定を確認する。
- オーディオリターンチャンネル（ARC）対応のテレビをお使いの場合、HDMI機器制御機能およびオーディオリターンチャンネル（ARC）設定をオン（入）にしてください。

本機とテレビの両方から音が出る

- HDMI機器制御機能がオフ（切）のときや、選択した機器がHDMI機器制御機能に対応していないときは、本機またはテレビを消音する。

テレビの音声が映像より遅れる

- 「A/V SYNC」がオン（入）に設定されているなら、「A/V SYNC」をオフ（切）に設定する。

本機からつないだ機器の音声がでない、または音が小さい

- 音量＋ボタンを押し、音量を確認する。
- 消音ボタンや音量＋ボタンを押して、消音機能を解除する。
- 本機のリモコンの入力切替＋／－ボタンで入力を切り換える。
- つないだ機器の端子と本機の端子が、奥までしっかり差し込まれているか確認する。
- つないだ機器のHDMI設定を確認する。

音が途切れたり、ノイズが出る

- 「本機で対応するデジタル入力フォーマット」を確認する（41ページ）。

映像

テレビ画面に映像が出ない

- テレビと本機を正しくつないでいるか確認する。
- 本機でテレビが正しく選択されているか確認する。
- 本機のリモコンの入力切替＋／－ボタンで入力を切り換える。
- テレビをビデオ入力などの該当する入力モードに設定する。
- 本機のHDMI入力端子とHDMI出力端子を逆につないでいないか、確認する。
- つないだ機器の端子と本機の端子が、奥までしっかり差し込まれているか確認する（16、18、19ページ）。


テレビ画面に3D映像が出ない

- テレビおよび映像機器の仕様によっては、3D表示できない場合があります。本機が対応する3D映像フォーマットをご確認ください（41ページ）。

本機が電源スタンバイのとき、テレビに映像と音声がでない

- 本機が電源スタンバイのときに、テレビへ出力される映像と音声は、本機の電源を切る前に最後に選ばれていたHDMI入力の信号です。視聴したい機器が、最後に選ばれていたHDMI入力と異なる場合は、機器の再生を開始して、ワンタッチプレイを実行するか、本機の電源を入れてHDMI入力を選び直してください。
- “ブラビアリンク”に対応していない機器をつないでいる場合は、アンプメニューの「PASS THRU」が「ON」に設定されているか確認する（37ページ）。
- アンプメニューの「CTRL HDMI」が「OFF」に設定されていたら、「CTRL HDMI」を「ON」に設定する（36ページ）。

リモコンが機能しない

- 本機の受光部に向けて操作する。
- リモコンと本機との間に障害物を置かない。
- 電池が古い場合は、すべての電池を新しいものに取り換える。
- リモコンの正しいボタンを押しているか確認する。

その他

HDMI機器制御がうまく働かない

- HDMI接続を確認する（16、18ページ）。
- テレビのHDMI機器制御機能の設定を行う（23ページ）。
- つないだ機器が“ブラビアリンク”に対応していることを確認する。
- つないだ機器のHDMI機器制御設定を確認する。お使いの機器に付属の取扱説明書をご覧ください。

- HDMI接続を変更したときは、「“ブラビアリンク”を使う準備をする」(23ページ)の手順を再度行ってください。
- 映像機器の音声出力をHDMIケーブル以外で本機につなぐと、“ブラビアリンク”が影響して音声が出ないことがあります。その場合、“ブラビアリンク”(HDMI機器制御機能)をオフ(切)にする(24ページ)か、音声出力端子もテレビにつないでください。

本機の表示窓に「PROTECTOR」と「PUSH POWER」が交互に表示される

I/⏻(電源)ボタンを押して電源を切り、「STANDBY」が消えたら以下の項目を確認する。

- 本機の通気孔がふさがっていないか点検する。

これらの処置をしても正常に動作しないときは—リセット

本体のボタンを下記の手順で操作します。

- 1 I/⏻(電源)ボタンを押して電源を入れる。
- 2 本体のINPUT SELECTOR、VOLUME—を押しながら、I/⏻(電源)ボタンを押す。
表示窓に「COLD RESET」と表示され、アンプメニューやサウンドフィールドなどがお買い上げ時の状態に戻ります。

保証書とアフターサービス

保証書

- この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際お買い上げ店でお受け取りください。
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。
- 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを

この取扱説明書の「故障かな?と思ったら」の項を参考にして、故障かどうかを点検してください。

それでも具合の悪いときはサービス窓口へお買い上げ店、または添付の「ソニーご相談窓口のご案内」にある近くのソニーサービス窓口にご相談ください。

部品の交換について

この製品は、修理の際に交換した部品を再生、再利用する場合があります。その際、交換した部品は回収させていただきます。

保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは、保証書をご覧ください。

保証期間の経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

部品の保有期間について

当社では、ステレオの補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)を、製造打ち切り後8年間保有しています。

ご相談になるときは、次のことをお知らせください。

- 型名: RHT-G10EX
- 故障の状態: できるだけ詳しく
- 購入年月日:
- お買い上げ店:

主な仕様

本機で対応するデジタル入力フォーマット

本機で対応するデジタル入力フォーマットは以下のとおりです。

フォーマット	対応／非対応
Dolby Digital	○
Dolby Digital Plus	○*
Dolby TrueHD	○*
DTS	○
DTS 96/24	○
DTS-HD Master Audio	○*
DTS-HD High Resolution Audio	○*
DTS-HD Low Bit Rate	○*
MPEG2-AAC	○
リニアPCM 2ch 48kHz以下	○
リニアPCM最大7.1ch 192kHz以下	○*

* HDMI接続のみで入力可能です。

アンプ部

実用最大出力（非同時出力、JEITA*）

フロント部 110 W/110 W、4 Ω
サブウーファー部 80 W、6 Ω、100 Hz

* JEITA（電子情報技術産業協会）による測定値です。

入力端子（アナログ）

LINE 入力感度：460 mV
インピーダンス：18 kΩ

入力端子（デジタル）

TV、SAT/CATV

光
VIDEO 同軸

HDMI部

コネクター HDMI®コネクター
ビデオ入出力 BD/DVD、GAME、SAT/CATV :
640 × 480p、59.94/60 Hz
720 × 480p、59.94/60 Hz
1280 × 720p、59.94/60 Hz
1920 × 1080i、59.94/60 Hz
1920 × 1080p、59.94/60 Hz
720 × 576p、50 Hz
1280 × 720p、50 Hz

1920 × 1080i、50 Hz
1920 × 1080p、50 Hz
1280 × 720p、29.97/30 Hz
1920 × 1080p、29.97/30 Hz
1280 × 720p、23.98/24 Hz
1920 × 1080p、23.98/24 Hz
Deep Color : 30bit/36bit

ビデオ入出力（3D）

1280 × 720p 59.94/60 Hz
Frame packing
Side-by-Side (Half)
Over-Under
(Top-and-Bottom)
1920 × 1080i 59.94/60 Hz
Frame packing
Side-by-Side (Half)
Over-Under
(Top-and-Bottom)
1920 × 1080p 59.94/60 Hz
Side-by-Side (Half)
Over-Under
(Top-and-Bottom)
1280 × 720p 50 Hz
Frame packing
Side-by-Side (Half)
Over-Under
(Top-and-Bottom)
1920 × 1080i 50 Hz
Frame packing
Side-by-Side (Half)
Over-Under
(Top-and-Bottom)
1920 × 1080p 50 Hz
Side-by-Side (Half)
Over-Under
(Top-and-Bottom)
1920 × 1080p 23.98/24 Hz
Frame packing
Side-by-Side (Half)
Over-Under
(Top-and-Bottom)
1920 × 1080p 29.97/30 Hz
Frame packing
Side-by-Side (Half)
Over-Under
(Top-and-Bottom)
1280 × 720p 23.98/24 Hz
Frame packing
Side-by-Side (Half)
Over-Under
(Top-and-Bottom)
1280 × 720p 29.97/30 Hz
Frame packing
Side-by-Side (Half)
Over-Under
(Top-and-Bottom)
Deep Color : 30bit/36bit

オーディオ入力

BD/DVD、GAME、SAT/CATV :
「本機で対応するデジタル入力
フォーマット」(41ページ) をご覧
ください。

チューナー部

回路方式 PLLデジタル周波数シンセサイザー
クォーツロック方式

FMチューナー部

受信周波数 76.0-90.0 MHz
(100 kHz間隔)

アンテナ ワイヤアンテナ 75 Ω、不平衡型

フロントスピーカー部

形式

フルレンジスピーカースystem、
アコースティックサスペンション型

使用スピーカー

65 mmコーン型

サブウーファー部

形式

サブウーファースystem、
バスレフ型

使用スピーカー

80 mmコーン型 × 2

本体

電源




AC 100 V、50/60 Hz

消費電力

電気用品安全法による表示: 60 W
スタンバイ状態のとき: 0.3 W以下
(本機がスタンバイでも、本機をと
おしてHDMI機器の映像を見ている
ときは4.0 W以下になります。
「PASS THRU」が「ON」の場合
で、映像を見ていないときは約
1.0 Wです。)

外形寸法 (幅/高さ/奥行き)

1,130 mm × 460 mm ×
435 mm



外形寸法: mm	①	1,130
	②	405
	③	435
	④	460
収納部内寸: mm	⑤	1,074
	⑥	102/70*
	⑦	105/137*
	⑧	378
質量: kg		33

* 中央棚板は2段階の調節が可能です。

仕様および外観は、改良のため、予告なく変更することがありますが、ご了承ください。



- デジタルアンプS-Master搭載によりアンプブロックの電力効率を85%以上に改善。
- オートオフ機能。

索引

あ行

アンプメニュー 34
オーディオリターンチャンネル
(ARC) 17、26
オートジャンルセクター 27
オートスタンバイ機能 37
音質を調整する 35
音声信号選択 36
音声を遅らせる 35
音量調整 11、13

か行

キャストスタートレイ 14
高音域調整 35

さ行

サウンドフィールド 32
サブウーファーレベル調整 35
自動音量 11、13
スピーカーレベル調整 35
接続
衛星放送チューナー 18
ケーブルテレビチューナー
18
テレビ 16
光デジタル音声コード 16、
18
ブルーレイディスクレコー
ダー 16
DVDプレーヤー 19
DVDレコーダー 16
“PlayStation®2” 19
“PlayStation®3” 16

た行

ダイナミックレンジ圧縮 35
低音域調整 35
転倒防止の措置をする 15

な行

ナイトモード 36
入力切換 11、14

は行

表示窓の明るさ調節 37
“ブラビアリンク” 25
プロテクト表示 40
本機を設置する 14

ら行

ラジオ
登録した放送局に名前をつ
ける 29
放送局を登録する 29
リセット 40
リモコン
操作する 13
電池を入れる 14

A-Z

ARC 17
AUDIO DRC 35
AUTO STBY 37
AUTO VOL 36
A/V SYNC 35
BASS 35
CNT LEVEL 35
CTRL HDMI 36
DIMMER 37
DUAL MONO 35
INPUT MODE 36
NIGHT MODE 36
PASS THRU 37
SOUND.FIELD 36
SW LEVEL 35
TREBLE 35
VERSION 37
2か国語放送 35

ブラビアリンクガイドページ

ブラビアリンクの接続や対応機器などに関する情報は、下記ホームページで確認できます。
<http://www.sony.jp/bravialink/>

よくあるお問い合わせ、窓口受付時間などはホームページをご活用ください。

<http://www.sony.jp/support/>

使い方相談窓口	修理相談窓口
フリーダイヤル0120-333-020	フリーダイヤル0120-222-330
携帯電話・PHS・一部のIP電話0466-31-2511	携帯電話・PHS・一部のIP電話0466-31-2531
	※取扱説明書・リモコン等の購入相談は こちらへお問い合わせください。

FAX (共通) 0120-333-389



上記番号へ接続後、最初のガイダンスが流れている間に
「306」+「#」
を押してください。直接、担当窓口へおつなぎします。

ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

